


датчик ветра



# VOLO

**Инструкции и важная информация для установщиков**



КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ,  
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV  
СОГЛАСНО =ISO 9001/2000 =

® Nice

## RU Внимание!



Климатические датчики Volo предназначены для управления двигателями и блоками управления, разработанными для этой цели, и позволяют автоматически открывать и закрывать подключенные к ним маркизы, рольставни, световые люки и аналогичные устройства. Любое другое использование считается ненадлежащим и поэтому запрещено. Установку должен производить только квалифицированный технический персонал в полном соответствии с действующим законодательством.

**⚠** Климатические датчики Volo содержат электронные цепи, которые можно подключать только к двигателям и блокам управления, разработанным для этой цели. Внимательно изучите инструкции к изделиям Nice Screen, чтобы узнать, какие двигатели и блоки управления совместимы с датчиками Volo. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению датчика.

### Технические характеристики

**⚠ Разрешается использовать только программируемые двигатели и блоки управления!**

Источник электропитания	24 В постоянного тока с последовательным сопротивлением > 500 Ω
Постоянная скорости ветра (импульсы/с/ км/ч)	0,25
Размеры и масса	Ширина (W) = 120 мм Длина (L) = 215 мм Высота (H) = 85 мм Масса = 200 г
Класс защиты:	IP44
Рабочая температура	-30 ÷ 70°C



## Декларация соответствия

Компания NICE S.p.A. заявляет, что изделия VOLO соответствуют Директиве 89/336/ЕЭС по электромагнитной совместимости.

(Генеральный директор)

Лауро Буоро [подпись]



### Nice S.p.A

Oderzo TV Italy (Италия)  
Тел. +39-0422-85-38-38  
Факс +39-0422-85-35-85  
info@niceforyou.com



### Nice, Padova (Падуа)

Sarmeola di Rubano PD  
Italia (Италия)  
Тел. +39-049-89-78-93-2  
Факс +39-049-89-73-85-2  
info.pd@niceforyou.com



### Nice, Рим

Рим, Италия  
Тел. +39-06-72-67-17-61  
Факс +39-06-72-67-55-20  
info.roma@niceforyou.com



### Nice, Франция

Бюшеле  
Тел. +33-(0)1-30-33-95-95  
Факс +33-(0)1-30-33-95-96  
info@nicefrance.fr



### Nice, Рона-Альпы

Десин Шарпье  
Тел. +33-(0)4-78-26-56-53  
Факс +33-(0)4-78-26-57-53  
info.lyon@nicefrance.fr



### Nice, Юг Франции

Обань  
Тел. +33-(0)4-42-62-42-52  
Факс +33-(0)4-42-62-42-50  
info.marseille@nicefrance.fr



### Nice, Бельгия

Левен (Хеверле)  
Тел. +32-(0)16-38-69-00  
Факс +32-(0)16-38-69-01  
info@nicebelgium.be



**Nice Gate** - это подразделение Nice, специализирующееся на системах автоматизации дверей и ворот



### Nice Screen

- это подразделение Nice, специализирующееся на системах автоматизации ставен и маркиз



### Nice, Испания, Мадрид

Тел. +34-9-16-16-33-00  
Факс +34-9-16-16-30-10



### Nice, Испания, Барселона

Тел. +34-9-35-88-34-32  
Факс +34-9-35-88-42-49



### Nice, Польша

Прушков  
Тел. +48-22-728-33-22  
Факс +48-22-728-25-10  
info@nice.com.pl



### Nice, Китай

Шанхай  
Тел. +86-21-525-706-34  
Факс +86-21-621-929-88  
info@niceforyou.com.cn